

접액부 분해도 및 부품명세

구 조	SSF = SUS + FLANGE TYPE
적용모델	EWS : 25, 50, 100, 300, 500, 1000, 2000 JM / EWM : 25, 50, 100, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 JMD / EWMD : 50, 100, 200, 600, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 10L, 12L, 16L

- ※ 1. 분해순서에 의하여 No.를 기재하였으므로 분해·조립 시 참조 바랍니다.
2. 23번의 P.FLANGE는 분해하지 마십시오.

No.	부 품 번 호	부 품 명	수량	비 고	No.	부 품 번 호	부 품 명	수량	비 고
1		SUC.CONNECTOR	1		15		HEX. BOLT	4/6	
2		FLANGE	1		16		SPRING WASHER	4/6	
3		GASKET	1		17		PLANE WASHER	4/6	
4		BALL SEAT	1		18		HEAD CHAMBER	1	
5		CHECK BALL	1		19		GASKET	1	
6		SUC.BALL GUIDE	1		20		PUMP HEAD	1	
7		DIS.CONNECTOR	1		21		DIAPHRAGM	1	
8		FLANGE	1		22		PUSH PLATE	1	
9		GASKET	1		23		PUMP FLANGE	1	
10		HEAD CAP	1						
11		GASKET	1						
12		D.BALL GUIDE	1						
13		CHECK BALL	1						
14		BALL SEAT	1						